

開始時、プロジェクターをリモコンでON。



終了後は、PCは

←の画面にして

プロジェクターをリモコンでOFF、

してお帰りください。

ご不明点は、TEL 072-665-9999まで

操作マニュアル



左側メニューでお好きな練習モードを選択し

右下の開始をクリックで、練習開始。

プレイヤーを追加するときは+をクリック



ティーアップする時は、

ティーの根元に、赤いポイントが当たるように
セットしてください。



その他の場合は、赤いポイントの上に、ボールを置いてください。

青い弾道測定器は、ティーアップの場合と、アイアンの場合は、都度、置き換えてください。



打球が測定されないときは、練習場モードにして、青い弾道測定器の電源を一度OFFして、再度ONしてみてください。

それでも測定できないときは、“打球が測定できないときにご覧ください”をご覧ください。（壁に掛かっています）